

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллажи полочные легкие серии СПЛн – Norma Inox/СПЛб – Base предназначены для хранения различных грузов. Стеллажи сборно-разборные, состоят из полок, стоек и различных дополнительных элементов. Материал исполнения СПЛн – пищевая нержавеющая сталь, СПЛб – оцинкованная сталь. Стеллажи могут комплектоваться дополнительными уголками усиления, усилениями полок, опорными подпятниками и регулируемыми опорами опционно.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Обслуживание стеллажей заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Стойки стеллажа должны находиться в строго вертикальном, полки в горизонтальном положении, отклонения не допустимы.

Уход за изделием заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов.

Стеллаж устанавливается в соответствии со схемой сборки, требованиями по установке, указанными в данном паспорте на изделие. Эксплуатация оборудования должна производиться в строгом соответствии с техническими требованиями и предельно-допустимыми нагрузками на конструктивные элементы стеллажа, указанными в данном паспорте. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена равномерно, либо с уменьшением по высоте. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку, превышение максимально допустимых нагрузок на стеллаж и его элементы, удары и толчки не допустимы. Суммарная нагрузка на секцию – до 650 кг.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что указывается в паспорте изделия).
2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
3. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.
5. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/.

ДАнные О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8а,

☎ (343) 270-22-55

✉ company@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



mecon.ru



ПАСПОРТ

Стеллажи полочные легкие
серия Norma Inox (СПЛн)
серия Base (СПЛб)



mecon.ru

Номенклатура СПЛн/СПЛб

Нагрузка, кг * стандарт/усиление	Ширина полки, мм	Длина полки, мм			
		700	1000	1200	1500**
170/230	300	700x300	1000x300	1200x300	1500x300
150/210	400	700x400	1000x400	1200x400	1500x400
140/200	500	700x500	1000x500	1200x500	1500x500
130/190	600	700x600	1000x600	1200x600	1500x600
Длина профиля усиления, мм		700	1000	1200	1500

* нагрузка действительна для полки 1000 мм, для других типоразмеров требуется перерасчет.


** длина полки 1500 мм только для стеллажей СПЛн Norma Inox.

Высота стойки, мм				
1800	2000	2200	2500	


Комплектная ведомость стандартного стеллажа

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Стойка угловая катаная	4
2	Полка*	4
3	Комплект уголков усиления (8 шт)	2
4	Болт М6х14	64
5	Гайка М6	64
6	Шайба	128
7	Подпятник опорный (включая метизы) опционно	4
8	Регулируемые опоры (включая метизы) опционно	4
9	Усиление полки (включая метизы) опционно	1-4

* Варианты исполнения полки:



сплошная
(СПЛн/СПЛб)



перфорированная
(только СПЛн)

Последовательность сборки

1. Установить усиления полок (опционно), закрепив их при помощи саморезов.
2. Соединить верхнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления (рекомендуется установка полки в максимально крайнем верхнем положении).
3. Соединить нижнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления (рекомендуется установка полки на расстоянии не менее 150 мм от нижнего обреза стойки).
4. Установить промежуточные полки, соединив их со стойками с учетом требуемых расстояний.
5. Установить опорные подпятники и регулируемые опоры (опционно).
6. Протянуть все болтовые соединения.
7. Выставить стеллаж по уровню, выкручивая регулируемые опоры.

Схема сборки

